
Ćwiczenie 1 (60 minut)

Zestaw laboratoryjny

Na poniższym schemacie (rys. 1) przedstawiony został zestaw laboratoryjny na którym będą wykonywane ćwiczenia.



Rys. 1. Schemat wirtualnej sieci laboratoryjnej

Zadanie 1: Zapoznanie się ze środowiskiem wirtualnym

- 1. Obsługa maszyn wirtualnych:
 - a) Wybierz maszynę o nazwie DC1 i uruchom ją.
 - b) Klawisz HOSTA to prawy control

HOST F -> Full screen HOST Del -> Cltr-Alt-Del

c) Zaloguj się jako użytkownik admin@keja.msft z hasłem *Pa55w.rd,* patrz rys.1 **HASŁA:**



Rys. 1. Ekran logowania

W zestawie laboratoryjnym używane są następujące hasła

- logowanie do kont domenowych Pa55w.rd
- logowanie do kont lokalnych
 Pa\$\$w0rd

UWAGA !! Domena ma nazwę **keja.msft** , zalogować się do niej można w następujący sposób **nazwa_uzytkownika@keja.msft** lub **keja\nazwa_uzytkownika.**

d) Poświęć kilka minut na przejrzenie opcji i zapoznanie się z Server Managerem.

2) Sprawdznie konfiguracji IP maszyn wirtualnych i komunikacji IP.

Uruchom SVR1

Zweryfikuj

- konfigurację IP (Adres IP, Maska, Brama Domyślną, Server DNS)
- zainstalowany system operacyjny

W tym celu uruchom w PowerShell w trybie administratora i wykonaj polecenie

```
Get-NetIPConfiguration
Test-ComputerSecureChannel
```

Polecenie to testuje kanał komunikacyjny pomiędzy danym systemem a kontrolerem domeny (DC1). Powtórz powyższą czynność na pozostałych systemach domenowych.

Zamknij system SVR1, Powtórz punkt 2 dla SVR2 i CL1


Po zakończeniu punktu 2 powinieneś mieć jedynie uruchomiony system **DC1**

Zadanie 2

Firma w której jesteś zatrudniony postanowiła zaimplementować system Windows Server 2019 oraz usługę katalogową Active Directory. Przygotowany został serwer SVR3. Zadanie, które otrzymałeś polegają na:

- Wstępnej konfiguracja systemu` oraz zainstalowaniu wskazanych funkcjonalności,
- przekształceniu systemu SVR3 w kontroler domeny,
- przeniesienie komputera klienckiego **CL1** z domeny keja.msft do nowopowstałej domeny.
- 1. Włącz wirtualne maszynę **SVR3 i dokonaj** wstępnej konfiguracja systemu.
 - a. Zaloguj się do systemu SVR3
 - b. Zmień nazwę komputera na swoje SVR3
 - c. Wdróż następującą konfigurację **IP**: 172.16.0.13/16, brama domyślna 172.16.0.1, DNS 127.0.0.1

2. Zainstaluj rolę Active Directory Domain Services (rys. 2a), po zainstalowaniu wykonaj czynności poinstalacyjne (rys 2b) , promując serwer na nowy kontroler domeny w nowym lesie.



Rys. 2a i 2b. Instalowanie Active Directory i promocja kontrolera domeny

Nazwa domeny powinna być następująca kejasail.msft

3. Dodaj komputer kliencki **CL1** do nowoutworzonej domeny (w pierwszej kolejności przenieś go do grupy roboczej (o dowolnej nazwie) gdyż aktualnie jest członkiem domeny **keja.msft** a następnie zmień konfiguracje IP) i dodaj do nowoutworzonej domeny.

Po zakończonym ćwiczeniu przywróć maszyny do stanu INIT (sprzed wykonania ćwiczeń)